

## Сканматик 2.18.3 Таблица применяемости УАЗ

Сокращения:

**ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Система	Диагностические режимы						Дополнительно
	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	
Двигатель							
Микас 7.2	+	+	+	+	+	-	Табл.топливоподачи
Микас 10.3	+	+	+	+	+	-	Серв.записи, доп.процедуры
Микас 11 Euro2	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 МТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 ЕТ	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Микас 11 CR	+	+	+	+	+	+	Серв.записи, пропуски воспл
Bosch ME17.9.7 Euro3	+	+	+	+	-	+	Серв.записи
Bosch ME17.9.7 Euro4 (ДАД)							
Bosch M17.9.7							
VS-9.2	+	+	+	+	+	-	-
EDC16C39 Iveco F1A	+	+	+	+	-	-	Коды форсунок
EDC16C39 ЗМЗ-5143.1-	+	+	+	+	-	-	Коды форсунок, конфигурация
АБС	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Bosch ABS 8.0	+	+	+	+	-	-	Прокачка, ремонт, размерность колес
Климат	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
Пульт климатической установки	+	+	+	+	-	-	-
Электропакет	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
3163-6512020	+	+	+	+	-	-	Конфигурация
Полный привод	ПЕ	ИМ	ОШ	ПС	СБ	СО	Дополнительно
AWD Dymos	-	-	+	-	-	-	