

BXFiato V10.13Lista de Diagnóstico (Nota: apenas para referência)

Sistemas			Sistema Info.	Ler Dtc	Limpar Dtc	Data Stream	Atuação	Função Especial	
BRAVA	BRAVA 1.6 16V -(02-03)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset/Adaptação	
	BRAVA 1.6 16V -(99-01)	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓		
	BRAVA 1.8 16V -(99-02)	HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓	✓		
	BRAVA 1.9 JTD -(99-02)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓		
BRAVO	BRAVO 1.4T-JET -(10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas	
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		BRAVO 1.9 JTD - (99-02)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
		DOBLÔ 1.4 8V FLEX - (08-10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓		✓	✓	✓				
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓		✓	✓	✓				
INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓		✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina		
PAINEL VENICE PLUS I	✓		✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS II	✓		✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS III	✓		✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
CARROCERIA VENICE PLUS I	✓		✓	✓	✓	✓			
CARROCERIA VENICE PLUS II	✓		✓	✓	✓	✓			

DOBLÔ

DOBLÔ 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
DOBLÔ 1.8 16V E.TORQ - (11->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcohol 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
DOBLÔ 1.8 8V - (04-06)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
DOBLÔ	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		

DOBLÔ 1.8 8V FLEX - (06-10)	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset de Parâmetros Adaptativos 2. Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3. Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação	
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓				
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog. Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset autoadapt. 2. Reset config veículo 3. Adap. corpo borb. 4. Adap. roda fonica 5. Partida emergência 6. Aj. comb. misturado 7. Ajuste comb. -alcohol 8. Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	DOBLÔ 1.8 8V FLEX - (08-10)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog. Chaves
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6		✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1	
VENICE CONTR. CARROC.		✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
VENICE PAINEL		✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
DOBLÔ FIRE 1.3 16V - (02-06)	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUCATO 2.0 DIESEL - (01->)	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUCATO 2.3 DIESEL - (01->)	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUCATO 2.8 DIESEL - (01->)	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUCATO MULTIJET 2.3 TDI - (09->)	✓	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DIESEL	✓	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH EDC16C39	✓	✓	✓	✓	✓		
DUCATO	ELBA 1.5 IE - (93-96)		✓	✓	✓			
	ELBA 1.6 IE - (93-96)		✓	✓	✓			
	ELBA 1.6 MPI - (95-96)		✓	✓	✓			
	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓			
ELBA	FIORINO 1.0 IE - (95-96)		✓	✓	✓			
	FIORINO 1.5 IE - (93-96)		✓	✓	✓			
	FIORINO 1.5 MPI(ÁLC.) - (97-05)		✓	✓	✓			
	FIORINO 1.5 MPI - (97-04)		✓	✓	✓			
FIORINO	FIORINO 1.6 IE - (93-96)		✓	✓	✓			
	FIORINO 1.6 MPI - (95-97)		✓	✓	✓			
	FIORINO FIRE 1.3 8V - (03-05)	✓	✓	✓	✓	✓	Desb. Chave EL	
	INJEÇÃO IAW 4CF FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset de Parâmetros Adaptativos 2. Adaptação de Combustível - Aprendizagem da Mistura 3. Partida de Emergência 4. Ajuste Combustível-Alcool 5. Ajuste Combustível-Gasolina 6. Adap. Roda Fônica	
	INJEÇÃO IAW 4AF(FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Desab. Chave EL 2. Zerar par.auto-adapt 3. Ajuste combustivel	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset dos Auto-adaptativos 2. Ajuste Combustível -Alcool 3. Ajuste Combustível -Gasolina	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog. Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓				
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓				

GRAND SIENA	1.4 8V FLEX - (12->)	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset autoadaptativo 2. Reset config veiculo 3. Partida emergência 4. Aj. comb. misturado 5. Ajuste comb. -alcohol 6. Ajuste comb-gasolina	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
IDEA 1.4 8V FLEX - (06-08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓				
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓		Program Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.9 (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓		1. Repor de parâmetros 2. relação de provisionamento 3. EL chave de desbloqueio	
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓					
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓				
IDEA 1.4 8V FLEX - (08-10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓			
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset autoadap. 2. Reset config veiculo 3. Adap. corpo borb. 4. Adap. roda fonica 5. Partida emergência 6. Aj. comb. misturado 7. Ajuste comb. -alcohol 8. Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
	IDEA 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓			
INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)		✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset autoadap. 2. Reset config veiculo 3. Adap. corpo borb. 4. Adap. roda fonica 5. Partida emergência 6. Aj. comb. misturado 7. Ajuste comb. -alcohol 8. Ajuste comb-gasolina	
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓		1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro	

IDEA

IDEA 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
IDEA 1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
IDEA 1.8 8V FLEX - (06->10)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	

LINEA	IDEA 1.8 8V FLEX - (08->10)	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	LINEA 1.4 T-JET - (09->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II		✓	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III		✓	✓	✓	✓	✓		
INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia	
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓		
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓			
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓			
LINEA 1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcohol 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcohol 6.Ajuste comb-gasolina		
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
LINEA	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		

LINEA 1.9 16V FLEX - (08->)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro		
MAREA	MAREA 1.6 16V - (05-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓		
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	MAREA 1.8 16V - (99-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
	MAREA 1.9 JTD - (99->)	HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA 2.0 20V - (98-00)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA 2.0 20V TURBO - (98-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
	MAREA 2.4 20V - (00-05)	BOSCH M2.10.4	✓	✓	✓	✓	✓	
ABS LUCAS EBC 430		✓	✓	✓	✓	✓		
AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97		✓	✓	✓	✓	✓		
MAREA WEEKEND	MAREA WEEKEND 1.6 16V - (05-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	MAREA WEEKEND 1.8 16V - (99-07)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
	MAREA WEEKEND 1.9 JTD - (99->)	HITACHI MPI	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA WEEKEND 2.0 20V - (98-00)	BOSCH EDC 15C	✓	✓	✓	✓	✓	
	MAREA WEEKEND 2.0 20V TURBO - (98-05)	ABS LUCAS EBC 430	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG ALLIED SIGNAL	✓	✓	✓			
		AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97	✓	✓	✓	✓		
	MAREA WEEKEND 2.4 20V - (00-05)	BOSCH M2.10.4	✓	✓	✓	✓	✓	
ABS LUCAS EBC 430		✓	✓	✓	✓	✓		
AIRBAG ALLIED SIGNAL MY97		✓	✓	✓	✓	✓		
	IAW 7GF-2 FLEX	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcohol 3.Ajuste Combustível -Gasolina	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			

PALIO 1.0 8V FLEX - (10->)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO 1.0 MPI - (96->01)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.3 MPI - (96->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.4 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 45F (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PALIO 1.4 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO 1.4 8V FLEX - (08->10)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO 1.5 MPI - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.5 MPI - (96->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO 1.6 16V - (00->03)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
PALIO 1.6 16V - (96->00)	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓	✓	
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
PALIO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO 1.6 I.E. - (98->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.6 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO

PALIO 1.8 16V E.TORQ - (10->)	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO 1.8 8V FLEX - (03->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO 1.8 8V FLEX - (04->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprender da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desab. Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PALIO 1.8 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PALIO 1.8 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina

	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO 1.8 R 8V FLEX - (06->10)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PALIO ECONOMY 1.0 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO FIRE 1.0 16V - (01->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.0 16V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.0 16V - (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.0 8V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO FIRE 1.0 8V - (02->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves

PALIO FIRE 1.0 8V - (04->05)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprender da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desab. Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO FIRE 1.3 16V - (01->02)	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
PALIO FIRE 1.3 16V - (02->03)	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO FIRE 1.3 8V - (03->03)	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
PALIO FIRE 1.3 8V FLEX - (04->05)	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO YOUNG FIRE 1.0 8V- (02->02)	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
PALIO WEEKEND 1.0 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (06->08)	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (08->10)	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (10->)	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
PALIO WEEKEND 1.4 8V FLEX - (10->)	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.5 MPI - (03->04)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.5 MPI - (97->99)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.6 16V - (00->03)	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND 1.6 16V - (97->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	IAB 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	

PALIO WEEKEND

PALIO WEEKEND 1.6 16V E.TORQ- (10-	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO WEEKEND 1.6 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
PALIO WEEKEND 1.8 16V E.TORQ - (10->	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina	
PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO WEEKEND 1.8 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Potência

PALIO WEEKEND 1.8 8V FLEX- (04->08)	INJEÇÃO IAW 45F (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
PALIO WEEKEND 1.8 8V FLEX- (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PALIO WEEKEND FIRE 1.0 16V- (01->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND FIRE 1.0 16V- (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
PALIO WEEKEND FIRE 1.3 16V- (00->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
PALIO WEEKEND FIRE 1.3 8V- (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
PALIO WEEKEND FIRE 1.3 8V FLEX- (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
PREMIO/DUNA	PREMIO/DUNA 1.5 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓	✓		
	PREMIO/DUNA 1.6 IE - (93-96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓	✓		
PUNTO 1.4 16V T-JET - (09->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.10	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Partida emergencia	
	PAINEL VENICE PLUS I	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PUNTO 1.4 8V FLEX - (07->07)	ALARME VENICE PLUS	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
			CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	Program Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
			IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 45F (FLEX)	INJEÇÃO IAW 45F (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
			PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
			PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
			PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PUNTO 1.4 8V FLEX - (08->10)	VENICE PLUS CARROCERIA	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
			ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
CARROCERIA VENICE PLUS I			✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS II			✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS III			✓	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I			✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II			✓	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III			✓	✓	✓	✓	✓		
INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina	
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PUNTO 1.4 8V FLEX - (08->10)	ABS FIAT BOSCH 8.0	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		

PUNTO

PUNTO 1.4 8V FLEX - (10->)	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PUNTO 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcohol 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcohol 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PUNTO 1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	AIRBAG AUTOLIV MY06	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcohol 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcohol 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	

		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PUNTO 1.8 FLEX - (07->)		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	da Marcha Lenta 2.Reset do Aprendizado da Mistura 3.Reset do Aprendizado Controle da Detonação 4.Reset do Aprendizado Controle da
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
SIENA 1.0 MPI - (98->00)		ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓	✓	
		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
SIENA 1.4 8V FLEX - (06->)		ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
SIENA 1.4 TETRAFUEL - (06->)		ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IAW 4SGF (TETRA-FUEL)	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
SIENA 1.5 MPI - (03->04)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
SIENA 1.6 16V - (00->03)		AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
		VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.

	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA 1.6 16V - (97->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
SIENA 1.6 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletrováv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
SIENA 1.6 I.E. - (98->98)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
SIENA 1.6 MPI - (99->00)	ABS BOSCH 5.3	✓	✓	✓	✓		
	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
SIENA 1.8 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA 1.8 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓		
CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓		
IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves	
IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓			
IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓			

SIENA

SIENA 1.8 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadapt. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
SIENA FIRE 1.0 16V - (01->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.0 16V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.0 16V - (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.0 8V - (01->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.0 8V - (02->04)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
SIENA FIRE 1.0 8V - (04->05)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 45F (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veículo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
SIENA FIRE 1.0 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veículo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcohol 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
SIENA FIRE 1.3 16V - (00->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.3 H4	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 16V - (00->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 16V - (02->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO BOSCH ME 7.9.6	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
SIENA FIRE 1.3 8V - (04->05)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	✓	

		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	SIENA FIRE 1.4 8V FLEX - (10->)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
STILO	STILO 1.8 16V - (02->06)	INJEÇÃO DELPHI HSF1 2.3	✓	✓	✓	✓	✓	Reset da Configuração do Eletroventilador PWM
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
	STILO 1.8 8V - (02->06)	INJEÇÃO DELPHI HSF1 2.3	✓	✓	✓	✓	✓	Reset da Configuração do Eletroventilador PWM
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
	STILO 1.8 8V FLEX - (05->10)	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detonação
		PAINEL FLORENCE	✓	✓	✓			
	STILO 1.8 8V FLEX - (08->10)	DUALOGIC - MTA CFC319	✓	✓	✓	✓	✓	1.Despressurizar sist. 2.Sangria embreagem 3.Aprend. eletroválv. 4.Ajus. pos. embreagem 5.Aprendizado marchas 6.Reset borboletas 7.Aprend. Borboletas
		INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	STILO 2.4 ABARTH 8V - (02->07)	INJEÇÃO BOSCH ME 3.1 EOBD	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
			ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓	Program Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	STRADA 1.4 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
		PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

STRADA

	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog. Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
STRADA 1.4 8V FLEX - (08->10)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset autoadap. 2. Reset config veículo 3. Adap. corpo borb. 4. Adap. roda fonica 5. Partida emergência 6. Aj. comb. misturado 7. Ajuste comb. -alcohol 8. Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog. Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
STRADA 1.4 8V FLEX - (10->)	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset autoadap. 2. Reset config veículo 3. Adap. corpo borb. 4. Adap. roda fonica 5. Partida emergência 6. Aj. comb. misturado 7. Ajuste comb. -alcohol 8. Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
STRADA 1.5 MPI - (03->03)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 1G7	✓	✓	✓	✓	✓	
STRADA 1.5 MPI - (98->01)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 1G7	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
STRADA 1.6 16V - (02->02)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 49F	✓	✓	✓	✓	✓	Desab. Chave E1
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
STRADA 1.6 16V - (99->01)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 1AB	✓	✓	✓	✓	✓	
STRADA 1.6 16V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1. Sangria do Sistema 2. Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset dos Auto-adaptativos 2. Ajuste Combustível -Alcohol 3. Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog. Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1. Reset da Troca de Óleo do Motor 2. Reset das Revisões 3. Programar Hodômetro

STRADA 1.6 MPI - (99->00)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
STRADA 1.8 16V E.TORQ - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
STRADA 1.8 8V - (03->04)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 5NF	✓	✓	✓	✓	✓	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro
STRADA 1.8 8V FLEX - (04->10)	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓		Program Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO DELPHI MT27E (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Fluxo de Ar 3.Reset Parâmetros Adaptativos - Contr. Detecção
	INJEÇÃO IAW 4SF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Autoadaptativo parâmetro limpo 2.Auto aprendizagem da borboleta 3.Tipo de combustível 4.Desb.Chave EL
	PAINEL VENICE PLUS	✓	✓	✓			
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
VENICE PLUS CARROCERIA	✓	✓	✓	✓	✓		
STRADA 1.8 8V FLEX - (08->10)	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro

STRADA FIRE 1.3 8V - (03->05)	AIRBAG TRW2 MY97	✓	✓	✓	✓			
	ALARME VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS	✓	✓	✓	✓			
	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL	
	VENICE CONTR. CARROC.	✓	✓	✓	✓	✓	Programação de chaves.	
	VENICE PAINEL	✓	✓	✓	✓	✓	Programação odômetro	
TEMPRA	TEMPRA 2.0 16V - (93->94)	IAW P8		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 16V - (94->99)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 IE - (94->99)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	TEMPRA 2.0 SW - (94->97)	IAW P8		✓	✓	✓		
	TEMPRA STILE 2.0 - (95->99)	BOSCH M1.5.2		✓	✓	✓		
	TEMPRA TURBO 2.0 - (95->99)	BOSCH M1.5.2		✓	✓	✓		
TIPO	TIPO 1.6 I.E. - (94->95)	BOSCH MA1.7		✓	✓	✓		
	TIPO 1.6 MPI - (96->97)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓		
	TIPO 2.0 8V - (94->96)	IAW P8		✓	✓	✓		
UNO	UNO 1.0 EVO 8V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
	UNO 1.0 EVO 8V FLEX - (10->)	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
		PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
		PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	UNO 1.4 EVO 8V FLEX - (10->)	ABS FIAT BOSCH 8.0	✓	✓	✓	✓	✓	1.Sangria do Sistema 2.Eliminação de Ar
		CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		IAW 7GF-2 FLEX	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset dos Auto-adaptativos 2.Ajuste Combustível -Alcool 3.Ajuste Combustível -Gasolina
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	Prog.Chaves
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
		IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
		INJEÇÃO IAW 7GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadaptativo 2.Reset config veiculo 3.Partida emergência 4.Aj. comb. misturado 5.Ajuste comb. -alcool 6.Ajuste comb-gasolina
PAINEL VENICE PLUS I		✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
UNO 1.5 IE - (93->96)	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro	
	UNO 1.5 IE - (93->96)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
	UNO 1.5 MPI - (97->03)	INJEÇÃO IAW 1G7		✓	✓	✓		
UNO 1.6 MPI - (95->96)	BOSCH M1.5.4		✓	✓	✓	✓		
	UNO FIRE 1.3 8V - (03->04)	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
UNO FIRE 1.3 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustível	
	UNO MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4DF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadapt. 2.Reset config veiculo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	CARROCERIA VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓		

	CARROCERIA VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	
	CARROCERIA VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓		Prog.Chaves
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓		
	IMOBILIZADOR VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓		
UNO MILLE ECONOMY 1.0 8V FLEX - (1	INJEÇÃO IAW 4CF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset de Parâmetros Adaptativos 2.Adaptação de Combustível - Aprendizagem da Mistura 3.Partida de Emergência 4.Ajuste Combustível-Alcool 5.Ajuste Combustível-Gasolina 6.Adap. Roda Fônica
	INJEÇÃO IAW 4GF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset autoadap. 2.Reset config veículo 3.Adap. corpo borb. 4.Adap. roda fonica 5.Partida emergência 6.Aj. comb. misturado 7.Ajuste comb. -alcool 8.Ajuste comb-gasolina
	PAINEL VENICE PLUS I	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS II	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	PAINEL VENICE PLUS III	✓	✓	✓	✓	✓	1.Reset da Troca de Óleo do Motor 2.Reset das Revisões 3.Programar Hodômetro
	UNO MILLE EP - (95->96)	IAW G7.11		✓	✓	✓	
UNO MILLE FIRE 1.0 8V - (01->02)	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
UNO MILLE FIRE 1.0 8V - (02->04)	INJEÇÃO IAW 4AF	✓	✓	✓	✓	✓	Desb.Chave EL
UNO MILLE FIRE 1.0 8V FLEX - (04->08)	INJEÇÃO IAW 4AF (FLEX)	✓	✓	✓	✓	✓	1.Desab. Chave EL 2.Zerar par.auto-adapt 3.Ajuste combustivel
	INJEÇÃO IAW 59F	✓	✓	✓	✓	✓	Reset Adaptação
UNO MILLE IE - (95->96)	IAW G7.11		✓	✓	✓		
UNO MILLE SX - (95->96)	IAW G7.11		✓	✓	✓		
UNO MILLE SX/EX - (97->01)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		
UNO MILLE YOUNG - (97->01)	IAW G6/G7		✓	✓	✓		

500车型参照最新fiat可测车型表。