

讴歌汽车V10.80可测车型功能一览表 (注意: 仅供参考)

车型	年款	系统	功能								
			版本信息	读故障码	清故障码	数据流	定格数据	动作测试	特殊功能	其他	
ACURA EL	1999~	发动机		√	√	√			√		
ACURA EL	1999~	自动变速器		√	√	√			√		
ACURA EL	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√			√		
ACURA EL	1999~	气囊		√	√	√					
ACURA EL	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
ACURA CL	1999~	发动机		√	√	√	√		√		
ACURA CL	1999~	自动变速器		√	√	√	√		√		
ACURA CL	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√		√		
ACURA CL	1999~	气囊		√	√	√					
ACURA CL	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
ACURA CSX	1999~	发动机		√	√	√	√		√		
ACURA CSX	1999~	自动变速器		√	√	√	√		√		
ACURA CSX	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√		√		
ACURA CSX	1999~	气囊		√	√	√					

讴歌汽车V10.80可测车型功能一览表 (注意: 仅供参考)

车型	年款	系统	功能								
			版本信息	读故障码	清故障码	数据流	定格数据	动作测试	特殊功能	其他	
ACURA CSX	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
ACURA MDX	1999~	发动机		√	√	√	√	√			
ACURA MDX	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√			
ACURA MDX	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√			
ACURA MDX	1999~	气囊		√	√	√					
ACURA MDX	1999~	VTM-4		√	√	√	√	√			
ACURA MDX	1999~	SH-AWD		√	√	√	√	√	1.调整(*)		
ACURA MDX	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
ACURA RDX	1999~	发动机		√	√	√	√	√			
ACURA RDX	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√			
ACURA RDX	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√			
ACURA RDX	1999~	气囊		√	√	√					
ACURA RDX	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES

讴歌汽车V10.80可测车型功能一览表 (注意: 仅供参考)

车型	年款	系统	功能							
			版本信息	读故障码	清故障码	数据流	定格数据	动作测试	特殊功能	其他
ACURA RSX	1999~	发动机		√	√	√	√	√		
ACURA RSX	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√		
ACURA RSX	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√		
ACURA RSX	1999~	气囊		√	√	√				
ACURA RSX	1999~	防盗系统	√							1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
ACURA TSX	1999~	发动机		√	√	√	√	√		
ACURA TSX	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√		
ACURA TSX	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√		
ACURA TSX	1999~	气囊		√	√	√				
ACURA TSX	1999~	防盗系统	√							1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
INTEGRA	1999~	发动机		√	√	√	√	√		
INTEGRA	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√		
INTEGRA	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√		
INTEGRA	1999~	气囊		√	√	√				

讴歌汽车V10.80可测车型功能一览表 (注意: 仅供参考)

车型	年款	系统	功能								
			版本信息	读故障码	清故障码	数据流	定格数据	动作测试	特殊功能	其他	
INTEGRA	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
LEGEND	1999~	发动机		√	√	√	√	√			
LEGEND	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√			
LEGEND	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√			
LEGEND	1999~	气囊		√	√	√					
LEGEND	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
PILOT	1999~	发动机		√	√	√	√	√			
PILOT	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√			
PILOT	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√			
PILOT	1999~	气囊		√	√	√					
PILOT	1999~	轮胎压力监控系统		√	√	√		√			
PILOT	1999~	防盗系统	√								1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换MPCS/MICU/IMOES
PRELUDE	1999~	发动机		√	√	√	√	√			

讴歌汽车V10.80可测车型功能一览表 (注意: 仅供参考)

车型	年款	系统	功能							
			版本信息	读故障码	清故障码	数据流	定格数据	动作测试	特殊功能	其他
PRELUDE	1999~	自动变速器		√	√	√	√	√		
PRELUDE	1999~	防抱死刹车系统		√	√	√	√	√		
PRELUDE	1999~	气囊		√	√	√				
PRELUDE	1999~	防盗系统	√							1.钥匙功能(*) 2.更换防启动单元 3.更换ECM/PCM 4.更换 MPCS/MICU/IMOES

(\*): 已实测;

(?): 在网站有操作指引(www. x431. com)

注意: 元征公司保留最终解释权