INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI EX35	J50	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T				SD F2					SC D T F3					SC D T F2							
INFINITI FX35/ FX45	S50	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T F2 F7	SC D T	SC	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2						
INFINITI FX35/ FX50	S51	2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	CD	SC D T				SD F2					SC D T F3		SC D T F3		SC D T F2		SC D F3					
INFINITI G20	P11	1999 2000 2001 2002	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T F2 F7	SC D T	SC	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2						

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G25/G37 Sedan	V36	2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F3	CD												SC D T F2 F3			SC D T F2						
INFINITI G35 Coupe	CV35	2003 2004 2005 2006 2007	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D T F2						
INFINITI G35 Sedan	V36	2006 2007 2008	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8		SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2		SC D		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F3	CD					SD F2										SC D T F2						
INFINITI G35 Sedan	V35	2003 2004 2005 2006	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D T F2						

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G37 Convertible	HV36	2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD												SC D T F2 F3			SC D T F2							
INFINITI G37 Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F3	CD															SC D T F2							
INFINITI G37 Sedan	V36	2008 2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F3	CD													SC D T F2 F3			SC D T F2							
INFINITI I30	CA32	1996 1997 1998 1999 2000 2001	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T		SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2											SC D F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI I35	CA33	2002 2003 2004	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
INFINITI M35/M45	Y50	2005 2006 2007 2008 2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2	CD	SC	SC D T F2		SC D		SC D T F3	SC D T F2			SC D T F2			SC D	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T	CD	SC D T F2				SD F2									SC D T F2							
INFINITI M37/M56	Y51	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD									SC D T F3		SC D T F2 F3	SC D T F3		SC D T F2		SC D F3					
INFINITI M45	Y34	2003 2004 2005	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI Q45	FY33	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI Q45	F50	2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI QX4	JR50	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI QX56	Z62	2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	CDF3	SCDF1	SCDTF2F3	SCDTF2F3	SCDF3		SCDTF3	SCDTF2	SCDTF2					SCDF2F3	SCDTF2F3			CD					SDF2						SCDTF3	SCDF3				SCDF2		SCDF3					

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI QX56	JA60	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI EX35/ EX30d	J50	2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2F3	SCDF3	SCDF1	SCDTF2F3		SCDF3		SCDTF3		SCDTF2					SCDF2F3	SCDTF2F3	SCDF3		CD	SCDT									SCDTF3					SCDTF2							
INFINITI EX37	J50	2008 2009	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	SCDF3	SC	SCDTF2F3		SCD		SCDTF3	SCDTF2	SCDTF2						SCDTF2F3	SCDF3		CD				SDF2											SCDTF2							
INFINITI FX37/ FX50	S51	2008 2009	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	SCDF3	SC	SCDTF2F3		SCD		SCDTF3	SCDTF2	SCDTF2						SCDTF2F3	SCDF3	SCDT	CD													SCDTF3		SCDTF2						

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CANGAT EWA	POPUP HOO	TOTAL ILLU	OCCUPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI FX37/ FX50/ FX30d	S51	2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T		SC D T				SD F2									SC D T F3		SC D T F2		SC D T F3				
INFINITI M37/ M56/ M30d	Y51	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD										SC D T F3		SC D T F2 F3		SC D T F3		SC D T F2		SC D T F3				
INFINITI EX25/ EX35	J50	2009 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3				SC D T F2							
INFINITI EX35	J50	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T				SD F2					SC D T F3				SC D T F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI FX35/ FX45	S50	2003 2004 2005 2006 2007 2008	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI FX35/ FX50	S51	2008 2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3	SCDTF2F3	SCDF3	SCDF1	SCDTF2F3		SCDF3		SCDTF3	SCDTF2	SCDTF2					SCDF2F3	SCDTF2F3	SCDTF2F3	SCDT	CD	SCDT			SDF2						SCDTF3			SCDTF3		SCDTF2		SCDF3					
INFINITI G20	P11	1999 2000 2001 2002	SCDTF1F2F3	SCDF1F2F3	SCDTF1F2	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							
INFINITI G25/G 37 Sedan	V36	2009 2010 2011	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F8	SCDTF1F2F3F7	SCDTF2F3	SCDF3	SCDF1	SCDTF2F3		SCDF3		SCDTF3		SCDTF2					SCD	SCDTF2F3	SCDTF2F3	SCDTF3	CD												SCDTF2F3			SCDTF2							
INFINITI G35 Coupe	CV35	2003 2004 2005 2006 2007	SCDTF1F2F3F4F7F8	SCDF1F2F3F7	SCDTF1F2F3F7	SCDTF1F2	CD	SC	SCD	SCD	SCD	SCDF2F3	SCDT	SCDF2	SCDTF2	SCDTF3F7	SCDTF1F2	CD	SCDT	SCD	SCDTF2	SCDTF2F7	SCDT	CD	SCDTF2	SC	CDTF2F7	CDTF2	SDF2	SDF2	SCDTF2	CDF2F7	SCDTF2	SCDTF2						SCDF2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G35 Sedan	V36	2006 2007 2008	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8		SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2		SC D		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2	SC D T F2	SC D T F3	CD					SD F2										SC D T F2							
INFINITI G35 Sedan	V35	2003 2004 2005 2006	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T F2 F7	SC D T	SC	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2							
INFINITI G37 Convertible	HV36	2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD													SC D T F2 F3			SC D T F2				
INFINITI G37 Coupe	CV36	2007 2008 2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F3	CD													SC D T F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI G37 Sedan	V36	2008 2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D T F3	CD																SC D T F2 F3			SC D T F2							
INFINITI I30	CA32	1996 1997 1998 1999 2000 2001	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
INFINITI I35	CA33	2002 2003 2004	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2						SC D F2							
INFINITI M35/ M45	Y50	2005 2006 2007 2008 2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D F2	CD	SC	SC D T F2		SC D		SC D T F3	SC D T F2			SC D T F2			SC D	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T	CD	SC D T F2				SD F2										SC D T F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI M37/ M56	Y51	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD										SC D T F3		SC D T F3	SC D T F3		SC D T F2		SC D F3					
INFINITI M45	Y34	2003 2004 2005	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D F2	SC D T F2 F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D T F2							
INFINITI Q45	FY33	1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D F2	SC D T F2 F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D T F2							
INFINITI Q45	F50	2001 2002 2003 2004 2005 2006*	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D F2	SC D T F2 F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2					SC D T F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI QX4	JR50	1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D T	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2				SC D F2							
INFINITI QX56	Z62	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3			CD					SD F2							SC D T F3	SC D F3				SC D T F2		SC D F3					
INFINITI QX56	JA60	2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC	SC D	SC D	SC D	SC D F2 F3	SC D T	SC D F2	SC D T F2	SC D T F3 F7	SC D T F1 F2	CD	SC D T	SC D	SC D T F2	SC D T F2 F7	SC D	CD	SC D T F2	SC	C D T F2 F7	CD T F2	SD F2	SD F2	SC D T F2	CD F2 F7	SC D T F2	SC D T F2				SC D F2							
INFINITI EX35/ EX30d	J50	2009 2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3					SC D T F2							

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI EX37	J50	2008 2009	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC	SC D T F2 F3		SC D		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2						SC D T F2 F3	SC D F3		CD				SD F2											SC D T F2							
INFINITI FX37/ FX50	S51	2008 2009	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC	SC D T F2 F3		SC D		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2						SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T	CD													SC D T F3		SC D T F2					
INFINITI FX37/ FX50/ FX30d	S51	2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T	CD	SC D T				SD F2								SC D T F3		SC D T F2		SC D F3				
INFINITI M37/ M56/ M30d	Y51	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD										SC D T F2 F3		SC D T F3	SC D T F3		SC D T F2		SC D F3				

INFINITI V10.70 Diagnostics List(Note:For reference only)

ILLUSTRATION: **S**:Sys. Info. **C**:DTC--Read code & Clear code **D**:Data Stream **T**:Action Test **F**:Special Functions(F1、F2、F3……)
F1:Function test(*) F2:Work Support(*) F3:Freeze Frame(*) F4:IDLE AIR VOL LEARN(*) F5:Calib Data (*) F6:Can Diag(*) F7:Can Diag Support Mntr (*) F8:DTC&SRT CONFIRMATION

HLL:HEAD LAMP LEVELIZER , LDW:LANE CAMERA , AFS:ADAPTIVE LIGHT , NATS:NATS IMMU , SE:SMART ENTRANCE , AIRL:AIR LEVELIZER , RCM:REARVIEW CAMERA , SCM:S/BLIND CAMERA , AEM:ACTIVE ENG MOUNT , AS:ACTIVE SUS , ASCD:Auto Speed Controlo Device , CGC:CHG COMM , TETC:TK_ECU_TYPE_CLUCH , DC:DISTANCE CONTROL , MA:MOTOR ASSIST , IVMS:Integrated Voice-Messaging System , TQC:TORQ CONT , AP:ACCELE PEDAL , CON:CONVERTIBLE ROOF

Vehicle	Vehicle Type	Release Date	Eng	AT	ABS	BCM	IPC	ABG	ICC	HVAC	ITM	EPS	IPDM	APM	HLL	E-4WD	I-KEY	DIU	ASD	PSB	ADP	4WD	4WAS /RAS /HICAS	SONAR	LDW	NATS	SE	AIRL	RCM	SCM	AS	MA	IVMS	TCS	AP	ABD	CON	E-SUS	LAS	Break Cont	AUTO SLID	CAN GAT EWA	POP UP HOO	TOTAL ILLU	OCC UPANT	MULTI DISP	SVT
INFINITI EX25/ EX35	J50	2009 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3					SC D T F2							
INFINITI M25/ M37	Y51	2010 2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	CD F3	SC D F1	SC D T F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		SC D T F3	SC D T F2	SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D T F3	CD										SC D T F3		SC D T F2 F3	SC D T F3		SC D T F2		SC D F3					
INFINITI EX35(DOM)	J50	2009 2010	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3					SC D T F2							
INFINITI EX35/ EX37	J50	2011	SC D T F1 F2 F3 F4 F7 F8	SC D F1 F2 F3 F8	SC D T F1 F2 F3 F7	SC D T F2 F3	SC D F3	SC D F1	SC D T F2 F3		SC D F3		SC D T F3		SC D T F2					SC D F2 F3	SC D T F2 F3	SC D F3		CD	SC D T									SC D T F3					SC D T F2							

(*):Tested;
(?):Manual on website (www.x431.com)
Note:The final interpre tation of the products belongs to LAUNCH TECH CO.,LTD.